

Перед приездом штукатурной бригады

Памятка заказчику • квартира, дом или коммерческое помещение. За 1-2 дня до приезда пройдите список вместе с бригадиром. Это организационный чек-лист; условия договора и инструкция выбранной смеси остаются определяющими.

1. Доступ, пропуска и разгрузка

Сообщите адрес, этаж и контакт ответственного. Оформите пропуска для бригады и машины, согласуйте время шумных работ с УК. Укажите условия разгрузки: рядом со входом, грузовой лифт, ручной подъём или удалённая парковка. Заранее согласуйте защиту лифта и общих зон.

2. Свободное помещение

Уберите личные вещи, мебель и строительный мусор из рабочих зон. Освободите стены и проходы для оборудования и шлангов. Выделите сухое место для мешков смеси. Заранее определите, кто укрывает окна, двери, радиаторы и готовые покрытия.

3. Электричество

Пришлите бригадирю сведения о доступном питании и фото щита. Напряжение, мощность, розетки и защитные устройства согласуют под конкретную станцию: оборудование бывает на 230 и 400 В. Подключение и проверку выполняет специалист. Обеспечьте освещение рабочих зон.

4. Вода

Обеспечьте доступ к чистой воде на всё время работ. Сообщите, где точка подключения и бывают ли перебои. Напор, расстояние до точки и необходимость ёмкости или насоса согласуйте с бригадиром до приезда.

5. Температура и защита от осадков

Для КНАУФ МП 75 температура воздуха и основания при работе должна быть от +5 до +30 °C; основание не должно быть промёрзшим. Закройте наружные проёмы от осадков, обеспечьте стабильные условия и заранее сообщите об отсутствии отопления. Режим до и после работ уточняется по инструкции применяемой смеси.

Что согласовать до начала работ

6. Инженерные работы и основание

Согласуйте последовательность электрики, сантехники и штукатурки. Покажите скрытые коммуникации, протечки и проблемные участки. Основание должно быть прочным, чистым и сухим; отслоения, пыль и опалубочная смазка требуют удаления. Не покупайте и не наносите грунтовку без согласования: состав выбирают под основание.

7. Геометрия и будущая отделка

Передайте план мебели, кухни, плитки и дверных проёмов. Отметьте, где нужны углы 90°, какие откосы и потолки штукатурим, где будут плитка, обои или окраска. Согласуйте толщину слоя и уровень подготовки поверхности. Подготовку под окраску и шпаклевание отдельно зафиксируйте в смете.

8. Смета и границы работ

Подтвердите площадь стен, состав смеси и объём работ. Отдельно проверьте материалы, доставку, подъём, откосы, армирование, защиту поверхностей и уборку. Уточните, включён ли НДС. Подготовительные работы выполняет та сторона, за которой они закреплены в договоре или смете.

9. Уборка и завершение

Согласуйте место для промывки инструмента, сбора остатков раствора и строительного мусора. Не сливайте штукатурный раствор в канализацию. Назначьте представителя для осмотра и приёмки; после работ получите рекомендации по проветриванию и высыханию. Срок следующей отделки зависит от фактической влажности и условий объекта.

Быстрая проверка: доступ и разгрузка согласованы; вода и питание проверены; помещение освобождено; смета и подготовка подтверждены.

Связь: +7 (964) 502-51-70 • master-247.ru

Источники проверены 18.10.2026. Технические условия сверены с КНАУФ и PFT; организационные пункты составлены для согласования с бригадой.

КНАУФ: МП 75, назначение и документы

КНАУФ: информационный лист МП 75

PFT: RITMO XL, версии и подключения